

PX5Dソフトウェアのインストール

CD-ROMの内容

同梱されているCD-ROMには、以下のものが収められています。

- ☐ Ableton Live Lite 6 Korg Edition
- ☐ KORG USB-MIDIドライバ
- ☐ KORG USB-ASIOドライバ (Windows XP用のみ)
- ☐ PX5D MIDIインプリメンテーション・チャート (PDF)
- ☐ PX5Dドラムキット・マップ (PDF)
- ☐ KORGソフトウェア使用許諾契約 (PDF)

使用前のご注意

- ・ KORG USB-MIDIドライバとKORG USB-ASIOドライバの著作権は、(株)コルグが所有しています。
- ・ ソフトウェアをインストールする際に、必ずソフトウェア使用許諾契約をお読みください。ソフトウェアをインストールすると、この契約にご同意いただいたことになります。

* MIDIは社団法人音楽電子事業協会 (AMEI) の登録商標です。

* 記載されているすべての製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です。

動作環境

■ Ableton Live Lite 6 Korg Edition

Windows

- ・ 対応OS: Windows 2000またはXP
- ・ 対応コンピューター: 1.5GHz以上のプロセッサー、512MB RAM(1GB以上推奨)、インターネット接続環境推奨、QuickTime 6.4以上(ムービー使用时)

Mac OS X

- ・ 対応OS: Mac OS X 10.2.8以上(OS X 10.4以上推奨)
- ・ 対応コンピューター: G3以上のプロセッサー(G5またはIntelプロセッサー推奨)、512MB RAM(1GB以上推奨)、インターネット接続環境推奨

■ KORG USB-MIDIドライバ

Windows XP

- ・ 対応OS: Microsoft Windows XP Home Edition/Professional/x64 Edition Service Pack2以降(x64 Edition用のMIDIドライバはベータ版)、Microsoft Windows Vistaすべてのエディション(64ビット版用のMIDIドライバはベータ版)
- ・ 対応コンピューター: Microsoft Windows XPの動作環境を満たすUSBポート搭載のコンピューター

Mac OS X

- ・ 対応OS: Mac OS X 10.3.9以降
- ・ 対応コンピューター: Mac OS Xの動作環境を満たすUSBポートを搭載したIntelまたはPowerPCプロセッサーのApple Macintosh

■ KORG USB-ASIOドライバ

Windows XP

- 対応OS: Microsoft Windows XP Home Edition/Professional Edition Service Pack2以降
- 対応コンピューター: Microsoft Windows XPの動作環境を満たすUSBポート搭載のコンピューター

Windows XPの各種ソフトウェアとKORG USB-MIDIドライバのインストール

Windows XPへのソフトのインストールおよびアンインストールを行うためには、Administratorの管理者権限が必要です。詳しくはシステム管理者に相談してください。

PX5DとコンピュータをUSBで接続する前に、PX5Dアプリケーション・インストーラーでKORG USB-MIDI Driver Toolsをインストールしてください。

PX5Dアプリケーション・インストーラー

PX5Dアプリケーション・インストーラーは、Ableton Live Lite 6 Korg EditionやKORG USB-MIDI Driver Toolsなどのソフトウェアをコンピュータへ自動的にインストールします。


- 1 付属のCD-ROMを、コンピュータのCD-ROMドライブに挿入します。
通常は、「PX5D Application Installer」が自動的に起動します。
コンピュータの設定などで自動的に起動しない場合は、CD-ROMの中の「KorgSetup.exe」をダブルクリックします。
- 2 画面の指示に従って、KORG USB-MIDI Driver Tools、KORG USB-ASIOドライバ、Ableton Live Lite 6 Korg Editionをインストールしてください。
- 3 すべてのソフトウェアをインストールしたら、インストーラーを終了します。
- 4 必要なときは、KORG USB-MIDIドライバをインストールしてください。
インストールの方法は、次の「KORG USB-MIDIドライバのインストール」を参照してください。



KORG USB-MIDIドライバのインストール

USBポートを経由してエディター・ソフトなどを使用するときは、コンピューターに「KORG USB-MIDIドライバ」をインストールする必要があります。

KORG USB-MIDIドライバは、KORG USB-MIDI Driver Toolsを使用してインストールします。

- 1 コンピューターへKORG USB-MIDI Driver Toolsのインストールを済ませておいてください。
- 2 コンピューターのUSBポートとPX5DのUSB端子を、USBケーブルで接続します。そして、PX5Dの電源をオンにします。
コンピューターがPX5Dの接続を認識すると、Windowsの標準オーディオ・ドライバが自動的にインストールされます。
その後でハードウェアウィザードが起動しますので、[キャンセル]をクリックしてください。
タスクトレイには「ハードウェアのインストール中に問題が発生しました」と表示されますが、[x]をクリックして表示を消してください。
 ドライバのインストールはUSBポートごとに必要です。KORG USB-MIDIドライバをインストールしたときとは異なるUSBポートにPX5Dを接続して使用する場合は、同様の手順で、新たにKORG USB-MIDIドライバをインストールし直してください。
- 3 タスクバーの[スタート]→[すべてのプログラム]→[KORG]→[KORG USB-MIDI Driver Tools]→[KORG USB-MIDIデバイスのインストール]の順にクリックします。
セットアップ・ユーティリティが起動します。
- 4 画面の指示に従って、KORG USB-MIDIドライバをインストールしてください。
インストールの途中で、「...Windowsロゴテストに合格していません。」という内容の、デジタル署名認証に関するダイアログが表示される場合がありますが、[続行]をクリックして先に進みます。



インストールできないときは、コンピューターがデジタル署名の無いドライバをインストールできないように設定されている可能性があります。「デジタル署名の認証によるドライバのインストールの抑制を回避するには」に従って、コンピューターの設定を確認してください。

5 KORG USB-MIDIドライバをインストールしたら、インストーラーを終了します。

再起動を求められた場合には、[はい]を選んでコンピューターを再起動してください。


KORG USB-MIDIドライバのインストール、セットアップ、またはアンインストールについては、インストール・マニュアル(HTML)を参照してください。

インストール・マニュアルを表示するには、タスクバーの[スタート]→[すべてのプログラム]→[KORG]→[KORG USB-MIDI Driver Tools]→[インストール・マニュアル]を選びます。


デジタル署名の認証によるドライバのインストールの抑制を回避するには

使用しているコンピューターが、デジタル署名の無いドライバをインストールできないように設定されている場合は、KORG USB-MIDIドライバをインストールすることができません。次の方法でドライバをインストールできるように設定を変更してください。

- 1 タスクバーの[スタート]→[コントロールパネル]の順にクリックして、コントロールパネルを表示します。
- 2 コントロールパネル内の[システム]をダブルクリックし、[ハードウェア]タブをクリックします。
- 3 “ドライバ”で、[ドライバの署名]をクリックします。



- 4 “どのように処理しますか?”で、[無視]または[警告]を選び、[OK]をクリックします。
必要なときは、KORG USB-MIDIドライバをインストール後に、この設定を元に戻してください。



Mac OS XのAbleton Live Lite 6 Korg EditionとKORG USB-MIDIドライバのインストール

ソフトウェアのインストール

KORG USB-MIDIドライバやサウンド・エディターなどのソフトウェアのインストーラーを1つずつ起動し、それぞれをインストールします。

- 1 付属のCD-ROMを、コンピューターのCD-ROMドライブに挿入します。
- 2 CD-ROMの中のソフトウェアのインストーラー(.pkg)をダブルクリックして、インストーラーを起動します。
それぞれのインストーラーは、次のフォルダに納められています。
 - ・ Ableton Live Lite 6 Korg Edition: 「Live Lite 6 Korg Edition」フォルダのLiveLite6KorgEdition.pkg
 - ・ KORG USB-MIDIドライバ: 「KORG USB-MIDI Driver」フォルダのKORG USB-MIDI Driver.pkg
- 3 画面の指示に従って、Live Lite 6 Korg EditionとKORG USB-MIDIドライバをインストールしてください。
- 4 ソフトウェアをインストールしたら、インストーラーを終了します。

KORG 株式会社コルグ

本社：〒206-0812 東京都稲城市矢野口4015-2

URL: <http://www.korg.co.jp/>